

Gestion du linge et des déchets

Chariots de collecte

Pour collecter le linge au sein de votre établissement, nous proposons des **chariots à fond fixe ou à fond remontant**.

Nos chariots à fond fixe sont munis d'un couvercle ainsi que d'une porte rabattable montée sur charnières. Le couvercle est composé de deux parties : 1/3 fixe, 2/3 ouvrable sur 130°.

Nos chariots à fond remontant disposent, quant à eux, d'un plateau qui descend ou qui monte en fonction de la charge. Ce système, fonctionnant avec un ressort, améliore énormément les conditions de travail du personnel.



Points forts

- ▶ Structure robuste
- ▶ Maniable
- ▶ Léger
- ▶ Fond fixe ou mobile



Robuste



Hygiénique



Ergonomique

Gestion du linge et des déchets

Chariots de collecte

Chariots à fond fixe

- ▶ Corps de chariot en alliage d'aluminium anodisé
- ▶ Châssis anti-torsion très robuste
- ▶ Pare-chocs périphérique en caoutchouc
- ▶ Couvercle 2/3 ouvrant avec arrêt de sécurité en position ouverte
- ▶ Robinet de vidange
- ▶ Poignée latérale double du côté des roues fixes
- ▶ Jeu de 4 roues Ø 160 mm (2 fixes et 2 pivotantes sans frein)
- ▶ Bandage caoutchouc non traçant

Désignation	Dimensions (en mm)	Référence
Chariot de collecte 699 litres	L. 1100 x P. 650 x H. 1425	AF12020
Chariot de collecte 987 litres	L. 1400 x P. 760 x H. 1340	AF12021



Chariots à fond remontant

- ▶ Chariots en alliage d'aluminium anodisé
- ▶ Châssis anti-torsion très robuste
- ▶ Pare-chocs périphérique en alliage léger
- ▶ Jeu de 4 roues Ø 125 mm, disposées en angle (2 fixes et 2 pivotantes sans frein)
- ▶ Bandage caoutchouc non traçant

Désignation	Dimensions (en mm)	Référence
Chariot à fond remontant 223 litres	L. 1080 x P. 450 x H. 770	AF12000
Chariot à fond remontant 336 litres	L. 1080 x P. 630 x H. 800	AF12001
Option 4 roues pivotantes		AF00301

