

Gamme aides mécanisées

Functional Mover®

Le Functional Mover® **permet de tracter tous types d'armoires mobiles et de chariots**. Ce produit réduit les efforts et la fatigue du personnel et diminue les risques de troubles musculo-squelettiques.

La traction se fait par un système de pinces (ou par une barre d'attelage) adapté à l'élément à tracter. Le Functional Mover® permet de combiner plusieurs types d'accrochage avec la même machine.



Ergonomique

Points forts

- ▶ Réduction des efforts des utilisateurs
- ▶ Adaptabilité au parc de chariots existants
- ▶ Simplicité d'utilisation et grande maniabilité
- ▶ Facilité d'entretien

Gamme aides mécanisées

Bonne maniabilité

Le faible encombrement de l'appareil et sa direction assistée permettent un déplacement aisé, même dans les espaces restreints et les monte-charges.

Simplicité d'utilisation

Les commandes centralisées sont faciles d'accès. Le levier de commande adapté pour les droitiers et les gauchers permet une utilisation facile et intuitive de l'appareil. Le réglage électronique de la vitesse permet des accélérations et des ralentissements progressifs.

Solide, sûr, facile d'entretien

De fabrication très robuste spécifiquement adaptée au milieu hospitalier, le Functional Mover® est facile d'entretien. Cependant, nous préconisons une maintenance annuelle.



Caractéristiques techniques

- ▶ Cadre en acier inoxydable
- ▶ Marche avant/arrière par sélecteur
- ▶ Puissance : 600 W
- ▶ Tension de fonctionnement : 24 V
- ▶ 2 batteries type gel 12 V
- ▶ Chargeur électronique intégré, alimentation : 220 / 230 V / 50 Hz
- ▶ Roue motrice : 250 x 50 mm en caoutchouc
- ▶ Poids : 145 kg (sans option)
- ▶ Garde au sol : 30 mm
- ▶ Vitesse maxi : 4,9 km/h
- ▶ Pente maxi : 5 %
- ▶ Poids tractable : 500 kg conseillé - 1000 kg maximum
- ▶ Autonomie : 1 journée de travail (utilisation moyenne ≈ 8 heures)
- ▶ Dimensions : L. 620 x l. 580 x H. 1210 mm
- ▶ Hauteur du capot : 400 mm
- ▶ Conforme aux directives CE

Désignation	Référence
Functional Mover® avec pinces	97020005
Functional Mover® avec axe d'attelage	97020006

Équipements optionnels

Désignation	Référence
Axe d'attelage	5158.0382
Option puissance supplémentaire	3510.8400