

Neop | Armoires de transport 600 x 400

Approvisionnement des médicaments ou des dispositifs médicaux

- Robustesse : excellente résistance, armature de transport anti-torsion en acier traité poudre apprêt + polyester
- Sanglage camion au niveau des 4 angles sur les emplacements dédiés, ou à tous niveaux à l'extérieur de l'armature de transport
- Hygiène 100 % : nombre d'interstices minimums et matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers
- Personnalisation grâce à la large gamme de tiroirs et accessoires
- Ergonomique et maniable : conçu pour le confort du personnel soignant
- Un look unique et une harmonie de couleurs



Robuste



Hygiénique



Ergonomique



Personnalisable

- 2 hauteurs* : 160 ou 180
- Fermeture à rideau
- Verrouillage par serrure à code ou à badge
- 3 choix d'intercalaires (glissières) en fonction des aménagements intérieurs souhaités

NEW!

Système de motorisation EasyMove®+ en option

Caisson personnalisable

3 coloris au choix

Rose magenta

Vert pomme

Bleu céleste



*Pour la hauteur précise de l'armoire, voir la partie «Données techniques»

Configurations types - BASIC

Armoires de transport H160

Référence	Désignation
8YATR164H160_V2	Armoire de transport NEOP Basic 1 col. 600x400 H160 avec rideau sans serrure + intercalaires standards (pas de 40 mm)
8Y164H160P4.TR_RC	Armoire de transport NEOP Basic 1 col. 600x400 H160 avec rideau + serrure code + intercalaires standards (pas de 40 mm)
8Y164H160P4.TR_RCM	Armoire de transport NEOP Basic 1 col. 600x400 H160 + motorisation avec rideau + serrure code + intercalaires standards (pas de 40 mm)
8Y164H160P5.TR_RC	Armoire de transport NEOP Basic 1 col. 600x400 H160 avec rideau + serrure code + intercalaires à encombrement optimisé (pas de 50 mm)
8Y164H160P5.TR_RCM	Armoire de transport NEOP Basic 1 col. 600x400 H160 + motorisation avec rideau + serrure code + intercalaires à encombrement optimisé (pas de 50 mm)
8YATH160FRC_ED2	Armoire de transport NEOP Basic 1 col. 600x400 H160 avec rideau + serrure code + intercalaires à encombrement optimisé (pas de 62 mm)
8Y164H160P6.TR_RCM	Armoire de transport NEOP Basic 1 col. 600x400 H160 + motorisation avec rideau + serrure code + intercalaires à encombrement optimisé (pas de 62 mm)

Armoires de transport H180

Référence	Désignation
8Y164H180P4.TR_RC	Armoire de transport NEOP Basic 1 col. 600x400 H180 avec rideau + serrure code + intercalaires standards (pas de 40 mm)
8Y164H180P4.TR_RCM	Armoire de transport NEOP Basic 1 col. 600x400 H180 + motorisation avec rideau + serrure code + intercalaires standards (pas de 40 mm)
8Y164H180P5.TR_RC	Armoire de transport NEOP Basic 1 col. 600x400 H180 avec rideau + serrure code + intercalaires à encombrement optimisé (pas de 50 mm)
8Y164H180P5.TR_RCM	Armoire de transport NEOP Basic 1 col. 600x400 H180 + motorisation avec rideau + serrure code + intercalaires à encombrement optimisé (pas de 50 mm)
8YATH180FRC_ED2	Armoire de transport NEOP Basic 1 col. 600x400 H180 avec rideau + serrure code + intercalaires à encombrement optimisé (pas de 62 mm)
8Y164H180P6.TR_RCM	Armoire de transport NEOP Basic 1 col. 600x400 H180 + motorisation avec rideau + serrure code + intercalaires à encombrement optimisé (pas de 62 mm)

Couleur de l'armoire

Réf. armoire H160	Réf. armoire H180	Désignation
8Y004_0016RM	8Y004_0018RM	Rose magenta 
8Y004_0016VP	8Y004_0018VP	Vert pomme 
8Y004_0016BC	8Y004_0018BC	Bleu céleste 

Composition sur mesure

ÉTAPE ① - Structure de l'armoire

Choix de la structure de l'armoire en fonction du type d'intercalaires

	Armoire hauteur 160 cm*	Armoire hauteur 180 cm*
Intercalaires standards Pas de 40 mm	8Y164H160P4.TR_V2	8Y164H180P4.TR_V2
Intercalaires à encombrement optimisé** Pas de 50 mm	8Y164H160P5.TR_V2	8Y164H180P5.TR_V2

** pour piluliers Modulo XL, Modulo Classic 600 x 400 et Eurojour

Cette référence comprend :

- le caisson
- L'armature de transfert
- les roues
- les intercalaires

ÉTAPE ② - Personnalisation de l'armoire

Sélection obligatoire des éléments 1 à 3

		Armoire hauteur 160 cm*	Armoire hauteur 180 cm*
1	Fermeture à rideau	8Y002_6016F3	8Y002_6018F3
2	Serrure à code	8Y003CODE3	8Y003CODE3
	Serrure à badge	8Y003BADGE3	8Y003BADGE3
3	Couleur	Rose magenta	8Y004_0016RM
		Vert pomme	8Y004_0016VP
		Bleu céleste	8Y004_0016BC
4	Motorisation	9R003_1H160	9R003_1H180



Serrure à code



Serrure à badge

Rose magenta

Vert pomme

Bleu céleste

*Pour la hauteur précise de l'armoire, voir la partie « Données techniques »

ÉTAPE ③ - Options

	Référence
Timon attelage rabattable sans crochet	8Y041
Crochet d'attelage timon	8Y042

Système de motorisation EasyMoove®+

Poussée 100 % motorisée

- Simplicité d'utilisation : une simple action sur un bouton permet d'actionner la motorisation
- Excellente maniabilité
- Accélération progressive
- Système de compensation pour les sols irréguliers
- Forte autonomie de la batterie

Améliore le confort de travail du personnel

- Limite les efforts de poussée pour les utilisateurs
- Réduit le risque de troubles musculo-squelettiques (TMS)



Accessoires et aménagements intérieurs

Tiroirs, bacs à lèvres, kit de compartimentage...



Données techniques

Les cotes hors tout sont relevées avec les roues dans la position la moins encombrante. La profondeur intègre par défaut une serrure.



Matières

Structure	Caisson monobloc acier électro-zingué soudé en continu traité anticorrosion à l'époxy
Armature	Acier mécano-soudé traité poudre apprêt + polyester
Glissières	ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène)
Fermeture	Rideau : PP (Polypropylène), ép. 2 mm
Roues	Bandage en caoutchouc semi élastique - Chape acier embouti
Pare-chocs	4 coins en caoutchouc

Informations diverses

Roues	Diamètre 160 mm – 4 roues pivotantes (2 à frein et 2 directionnelles)	
Poids à vide (armature + caisson)	H 160 : 29 + 48 = 77 kg	H 180 : 30 + 52 = 82 kg
Capacité	Pour armoire H 160 avec rideau : - 35 pas de 40 mm - 27 pas de 50 mm - 22 pas de 62 mm	Pour armoire H 180 avec rideau : - 39 pas de 40 mm - 30 pas de 50 mm - 24 pas de 62 mm
Verrouillage	Code (avec clé de secours) / Badge	
Bande de couleurs	Film PVC polymère calandré 70 microns enduit adhésif acrylique	

Emballage

Conditionnement	A l'unité sur palette, cerclée et filmée ou sur roues, avec un emballage de protection	Dimensions	H 160 : L. 0,88 x P. 0,80 x H. 2 m H 180 : L. 0,88 x P. 0,80 x H. 2,15 m
Poids (armoire + emballage)	H 160 : 89 kg H 180 : 94 kg	Volume	H 160 : 1,4 m ³ H 180 : 1,5 m ³